

ソフトウェア不具合のご連絡

FC6A 形 HMI モジュール

WindLDR Ver.8.1.0～Ver.8.1.1（Automation Organizer Ver.3.11～Ver.3.12）に収録されている FC6A 形 HMI モジュールのシステムソフトウェア（Ver.1.10）において、4 件の不具合が発生することを確認しましたのでご連絡いたします。

対象製品

- FC6A 形 HMI モジュール システムソフトウェア Ver.1.10
製品形番：FC6A-PH1
- SW1A 形 Automation Organizer Ver.3.11～Ver.3.12（WindLDR Ver.8.1.0～Ver.8.1.1）に収録されている FC6A 形 HMI モジュールのシステムソフトウェア Ver.1.10
製品形番：SW1A-W1C

※ 弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードいただいたソフトウェアも対象となります。

不具合内容

本不具合の詳細内容は、弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」に掲載しておりますので、以下 URL よりご確認ください。

http://www.idec.com/jpja/member/soft_support.html

不具合の内容について不明点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

FC6A 形 HMI モジュール本体に内蔵されているシステムソフトウェアのバージョンの確認手順は以下の通りです。

1. WindLDR を起動。
2. FC6A 形 CPU モジュールと HMI モジュールを組み合わせ WindLDR とオンライン接続します。
3. WindLDR の[プロジェクトウィンドウ]の[増設モジュール]をダブルクリックします。
4. WindLDR の[モジュール構成エディタ]の[モジュール構成読出し]をクリックします。
5. WindLDR の[オンライン]タブの[モニタ]をクリックします。
6. WindLDR の[モジュール構成エディタ]で HMI モジュールをクリックします。
7. FC6A 形 HMI モジュールのシステムソフトウェアのバージョンが表示されます。

