

## Products Catalog 訂正表

カタログの記載内容において誤りがありました。  
お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

### もくじ

カテゴリ	製品名	カタログ掲載頁	詳細
APEM	AVシリーズ 耐衝撃形 ø22 モメンタリ形・NO	A-048	<a href="#">P2参照</a>
スイッチ・表示灯	ø22 CWシリーズ フラッシュシレットスイッチ	B-006	<a href="#">P2参照</a>
	ø22 HWシリーズ コントロールユニット	B-177、 B-204~B-207	<a href="#">P2参照</a>
	ø22 TWシリーズ コントロールユニット	B-241	<a href="#">P3参照</a>
汎用コントロールボックス	FBシリーズ 樹脂製コントロールボックス	C-018	<a href="#">P3参照</a>
非常停止用押ボタンスイッチ	ø22 XWシリーズ	D-035、D-037	<a href="#">P4参照</a>
安全機器	HS1B/HS2B 安全スイッチ	E-003	<a href="#">P5参照</a>
コントローラ・表示器	FT1A形 コントローラ	L-058	<a href="#">P5参照</a>
	HGシリーズ プログラマブル表示器	L-110	<a href="#">P5参照</a>
センサ	SA1E形 アンブ内蔵小形光電スイッチ	M-006、M-007	<a href="#">P6参照</a>

### 機種一覧掲載

カテゴリ	製品名	カタログ掲載頁	詳細
安全機器	HS1B / HS2B 安全スイッチ	X-161	<a href="#">P5参照</a>

□ APEM

AVシリーズ 耐衝撃形 ø22 モメンタリ形・NO

カタログ掲載頁	誤	正
A-048	<p>外形寸法図の誤り</p> <p>工ボキシ樹脂</p>	<p>工ボキシ樹脂</p>

□ スイッチ・表示灯

ø22 CWシリーズ フラッシュシールドスイッチ

カタログ掲載頁	誤	正
B-006	<p>2段コンタクトブロックの画像の記載違い</p>	

ø22 HWシリーズ コントロールユニット

カタログ掲載頁	誤	正
B-177	<p>直接回路動作機能の規格マーク記載漏れ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DC-DCコンバータユニットは規格未認証品です。</li> <li>規格認証製品の詳細は弊社ホームページをご覧ください。</li> </ul>	<p>(一部機種のみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DC-DCコンバータユニットは規格未認証品です。</li> <li>規格認証製品の詳細は弊社ホームページをご覧ください。</li> </ul>
B-204 B-205 B-206 B-207	<p>鍵付セレクトスイッチのみ、直接開路動作機能あり。 マークの記載漏れ。</p>	<p>該当ページに記載</p> <p>(b接点のみ)</p>




□ スイッチ・表示灯

φ22 TWシリーズ コントロールユニット

カタログ掲載頁	誤	正																
B-241	<p>パイロットライト 形番の記載漏れ</p>  <table border="1" data-bbox="279 448 810 694"> <tr> <td>AC/DC24V</td> <td>APW1B22D※</td> </tr> <tr> <td>LED</td> <td>AC100/110V</td> <td>APW1B16D※</td> </tr> <tr> <td>トランス形 (AC100/110V)</td> <td>AC200/220V</td> <td>APW1B26D※</td> </tr> </table>	AC/DC24V	APW1B22D※	LED	AC100/110V	APW1B16D※	トランス形 (AC100/110V)	AC200/220V	APW1B26D※	 <table border="1" data-bbox="890 448 1422 694"> <tr> <td>AC/DC24V</td> <td>APW1B22D※</td> </tr> <tr> <td>LED</td> <td>AC100/110V</td> <td>APW1B16D※</td> </tr> <tr> <td>トランス形 (AC100/110V)</td> <td>AC200/220V</td> <td>APW1B26D※</td> </tr> </table>	AC/DC24V	APW1B22D※	LED	AC100/110V	APW1B16D※	トランス形 (AC100/110V)	AC200/220V	APW1B26D※
AC/DC24V	APW1B22D※																	
LED	AC100/110V	APW1B16D※																
トランス形 (AC100/110V)	AC200/220V	APW1B26D※																
AC/DC24V	APW1B22D※																	
LED	AC100/110V	APW1B16D※																
トランス形 (AC100/110V)	AC200/220V	APW1B26D※																





□ 汎用コントロールボックス

FBシリーズ 樹脂製コントロールボックス

カタログ掲載頁	誤	正
C-018	<p>HWシリーズのコンタクトブロックリニューアルのため、レバーストップを仮かけした状態でレバーを回すことができない。</p> <p>コントロールユニットの取付け・取外しに際して ・各コントロールユニットの取付方法をご覧ください。</p> <p><b>HWシリーズ・レバーストップ (HW9Z-LS形/黄色) の取付けに際して</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HWシリーズコントロールユニットを下図のような方向に取り付ける場合、①ロックレバーがロックしていない状態でレバーストップを取り付けた後、接点ユニットを操作部へ挿入してください。次に、②ロックレバーをロックさせた後に③レバーストップを軽く押し込むようにして装着してください。</li> </ul>  <p>コネクタの取付けに際して</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ご使用の際には、ボックスベースのコネクタを取り付ける箇所のコンジット口 (ノックアウト) をドライバ等で打抜いて、コネクタを取り付けてください。</li> <li>打ち抜きの際、内部の接点ユニット等を壊さないようご注意ください。</li> <li>コンジット口のヒビ、バリは保護構造を損なう原因となりますのでご注意ください。</li> </ul> 	<p>項目を削除</p> <p>コントロールユニットの取付け・取外しに際して ・各コントロールユニットの取付方法をご覧ください。</p> <p>コネクタの取付けに際して</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ご使用の際には、ボックスベースのコネクタを取り付ける箇所のコンジット口 (ノックアウト) をドライバ等で打抜いて、コネクタを取り付けてください。</li> <li>打ち抜きの際、内部の接点ユニット等を壊さないようご注意ください。</li> <li>コンジット口のヒビ、バリは保護構造を損なう原因となりますのでご注意ください。</li> </ul> 





□ 非常停止用押ボタンスイッチ

φ22 XWシリーズ

カタログ掲載頁	誤	正
D-035	<p>「パネルへの取り付け方法」の&lt;ご注意&gt;にインジケータタイプについての記載漏れ</p> <p>&lt;ご注意&gt;</p> <p>ロックナットの締付けには専用のロックナット締付工具(MW9Z-T1形)を使用し、推奨締付トルクの2.0N・mにて取り付けてください。ラジオペンチなどによる締付けや、必要以上の締付けはロックナット破損の原因となりますのでご注意ください。パネルへの取付け時は、非常停止用銘板(回り止め機能有り)をご使用ください。銘板をご使用にならない場合は回り止めリング(HW9Z-RL形)をご使用ください。</p>	<p>&lt;ご注意&gt;</p> <p>ロックナットの締付けには専用のロックナット締付工具(MW9Z-T1形)を使用し、推奨締付トルクの2.0N・mにて取り付けてください。ラジオペンチなどによる締付けや、必要以上の締付けはロックナット破損の原因となりますのでご注意ください。パネルへの取付け時は、非常停止用銘板(回り止め機能有り)をご使用ください。銘板をご使用にならない場合は回り止めリング(HW9Z-RL形)をご使用ください。<b>インジケータタイプは本体部に突起があるため回り止めリングは不要です。</b></p>
D-037	<p>「回り止め取り付け方法とパネルカットについて」のインジケータタイプについての記載漏れ</p> 	
D-037	<p>「銘板およびスイッチガード使用時のご注意」のインジケータタイプについての記載漏れ</p> <p>回り止めが不要な場合、または回り止めなしのパネルカットの場合は、銘板(スイッチガード)のA部をラジオペンチなどで折ってご使用ください。</p> 	<p>回り止めが不要な場合、または回り止めなしのパネルカットの場合は、銘板(スイッチガード)のA部をラジオペンチなどで折ってご使用ください。<b>インジケータタイプは、本体部に突起があるため突起A部を必ず折ってご使用ください。</b></p> 

□ 安全機器

HS1B/HS2B形 安全スイッチ

カタログ掲載頁	誤	正
E-003	規格マークの変更 	
X-161	規格マークの変更  <p>＊規格認証製品の詳細は弊社ホームページをご覧ください。</p>	 <p>＊規格認証製品の詳細は弊社ホームページをご覧ください。</p>

□ コントローラ・表示器

コントローラ FT1A形

カタログ掲載頁	誤	正																																																																																																																																																												
L-058	デジタル/IOカートリッジ の対応機種に記載違い <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">品名・外観</th> <th colspan="3">対応機種</th> <th rowspan="2">形番 (ご注文形番)</th> </tr> <tr> <th>Touch</th> <th>Pro</th> <th>Lite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アプリケーションソフトウェア</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>SW1A-W1C</td> </tr> <tr> <td>USBメンテナンスケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>HG9Z-XCM42</td> </tr> <tr> <td>パネル取付USB延長ケーブル</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>HG9Z-XCE11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>HG9Z-XCE21</td> </tr> <tr> <td>表面保護シート (*2)</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>FT9Z-1D3PN05</td> </tr> <tr> <td>保護カバー</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>FT9Z-1E3PN05</td> </tr> <tr> <td>メモリカード</td> <td>- (*3)</td> <td>○ (*4)</td> <td>○ (*4)</td> <td>HG9Z-XMS2</td> </tr> <tr> <td>メモリカートリッジ</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>FT1A-PM1</td> </tr> <tr> <td>拡張通信カートリッジ</td> <td>-</td> <td>○ (*5)</td> <td>○ (*5)</td> <td>FT1A-PC1</td> </tr> <tr> <td>PC1/PC2</td> <td>-</td> <td>○ (*5)</td> <td>○ (*5)</td> <td>FT1A-PC2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>○ (*5)</td> <td>○ (*5)</td> <td>FT1A-PC3</td> </tr> <tr> <td>デジタルIOカートリッジ</td> <td>デジタル入力</td> <td>-</td> <td>○ (*5)</td> <td>FC6A-PN4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>デジタル出力</td> <td>-</td> <td>○ (*5)</td> <td>FC6A-PTK4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>○ (*5)</td> <td>FC6A-PTS4</td> </tr> </tbody> </table>	品名・外観	対応機種			形番 (ご注文形番)	Touch	Pro	Lite	アプリケーションソフトウェア	○	○	○	SW1A-W1C	USBメンテナンスケーブル	○	○	○	HG9Z-XCM42	パネル取付USB延長ケーブル	○	-	-	HG9Z-XCE11		○	○	○	HG9Z-XCE21	表面保護シート (*2)	○	-	-	FT9Z-1D3PN05	保護カバー	○	-	-	FT9Z-1E3PN05	メモリカード	- (*3)	○ (*4)	○ (*4)	HG9Z-XMS2	メモリカートリッジ	-	○	○	FT1A-PM1	拡張通信カートリッジ	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC1	PC1/PC2	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC2		-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC3	デジタルIOカートリッジ	デジタル入力	-	○ (*5)	FC6A-PN4		デジタル出力	-	○ (*5)	FC6A-PTK4			-	○ (*5)	FC6A-PTS4	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">品名・外観</th> <th colspan="3">対応機種</th> <th rowspan="2">形番 (ご注文形番)</th> </tr> <tr> <th>Touch</th> <th>Pro</th> <th>Lite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アプリケーションソフトウェア</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>SW1A-W1C</td> </tr> <tr> <td>USBメンテナンスケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>HG9Z-XCM42</td> </tr> <tr> <td>パネル取付USB延長ケーブル</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>HG9Z-XCE11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>HG9Z-XCE21</td> </tr> <tr> <td>表面保護シート (*2)</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>FT9Z-1D3PN05</td> </tr> <tr> <td>保護カバー</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>FT9Z-1E3PN05</td> </tr> <tr> <td>メモリカード</td> <td>- (*3)</td> <td>○ (*4)</td> <td>○ (*4)</td> <td>HG9Z-XMS2</td> </tr> <tr> <td>メモリカートリッジ</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>FT1A-PM1</td> </tr> <tr> <td>拡張通信カートリッジ</td> <td>-</td> <td>○ (*5)</td> <td>○ (*5)</td> <td>FT1A-PC1</td> </tr> <tr> <td>PC1/PC2</td> <td>-</td> <td>○ (*5)</td> <td>○ (*5)</td> <td>FT1A-PC2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>○ (*5)</td> <td>○ (*5)</td> <td>FT1A-PC3</td> </tr> <tr> <td>デジタルIOカートリッジ</td> <td>デジタル入力</td> <td>○ (*5)</td> <td>-</td> <td>FC6A-PN4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>デジタル出力</td> <td>○ (*5)</td> <td>-</td> <td>FC6A-PTK4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○ (*5)</td> <td>-</td> <td>FC6A-PTS4</td> </tr> </tbody> </table>	品名・外観	対応機種			形番 (ご注文形番)	Touch	Pro	Lite	アプリケーションソフトウェア	○	○	○	SW1A-W1C	USBメンテナンスケーブル	○	○	○	HG9Z-XCM42	パネル取付USB延長ケーブル	○	-	-	HG9Z-XCE11		○	○	○	HG9Z-XCE21	表面保護シート (*2)	○	-	-	FT9Z-1D3PN05	保護カバー	○	-	-	FT9Z-1E3PN05	メモリカード	- (*3)	○ (*4)	○ (*4)	HG9Z-XMS2	メモリカートリッジ	-	○	○	FT1A-PM1	拡張通信カートリッジ	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC1	PC1/PC2	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC2		-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC3	デジタルIOカートリッジ	デジタル入力	○ (*5)	-	FC6A-PN4		デジタル出力	○ (*5)	-	FC6A-PTK4			○ (*5)	-	FC6A-PTS4
品名・外観	対応機種			形番 (ご注文形番)																																																																																																																																																										
	Touch	Pro	Lite																																																																																																																																																											
アプリケーションソフトウェア	○	○	○	SW1A-W1C																																																																																																																																																										
USBメンテナンスケーブル	○	○	○	HG9Z-XCM42																																																																																																																																																										
パネル取付USB延長ケーブル	○	-	-	HG9Z-XCE11																																																																																																																																																										
	○	○	○	HG9Z-XCE21																																																																																																																																																										
表面保護シート (*2)	○	-	-	FT9Z-1D3PN05																																																																																																																																																										
保護カバー	○	-	-	FT9Z-1E3PN05																																																																																																																																																										
メモリカード	- (*3)	○ (*4)	○ (*4)	HG9Z-XMS2																																																																																																																																																										
メモリカートリッジ	-	○	○	FT1A-PM1																																																																																																																																																										
拡張通信カートリッジ	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC1																																																																																																																																																										
PC1/PC2	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC2																																																																																																																																																										
	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC3																																																																																																																																																										
デジタルIOカートリッジ	デジタル入力	-	○ (*5)	FC6A-PN4																																																																																																																																																										
	デジタル出力	-	○ (*5)	FC6A-PTK4																																																																																																																																																										
		-	○ (*5)	FC6A-PTS4																																																																																																																																																										
品名・外観	対応機種			形番 (ご注文形番)																																																																																																																																																										
	Touch	Pro	Lite																																																																																																																																																											
アプリケーションソフトウェア	○	○	○	SW1A-W1C																																																																																																																																																										
USBメンテナンスケーブル	○	○	○	HG9Z-XCM42																																																																																																																																																										
パネル取付USB延長ケーブル	○	-	-	HG9Z-XCE11																																																																																																																																																										
	○	○	○	HG9Z-XCE21																																																																																																																																																										
表面保護シート (*2)	○	-	-	FT9Z-1D3PN05																																																																																																																																																										
保護カバー	○	-	-	FT9Z-1E3PN05																																																																																																																																																										
メモリカード	- (*3)	○ (*4)	○ (*4)	HG9Z-XMS2																																																																																																																																																										
メモリカートリッジ	-	○	○	FT1A-PM1																																																																																																																																																										
拡張通信カートリッジ	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC1																																																																																																																																																										
PC1/PC2	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC2																																																																																																																																																										
	-	○ (*5)	○ (*5)	FT1A-PC3																																																																																																																																																										
デジタルIOカートリッジ	デジタル入力	○ (*5)	-	FC6A-PN4																																																																																																																																																										
	デジタル出力	○ (*5)	-	FC6A-PTK4																																																																																																																																																										
		○ (*5)	-	FC6A-PTS4																																																																																																																																																										

プログラマブル表示器 HGシリーズ HG1G形

カタログ掲載頁	誤	正															
L-110	ユーザーズマニュアルの英語版を削除 <table border="1"> <tr> <td>ユーザーズマニュアル</td> <td>HG9Y-B1700</td> <td>1</td> <td>10,500</td> <td>日本語版</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HG9Y-B1701</td> <td>1</td> <td>10,500</td> <td>英語版</td> </tr> </table>	ユーザーズマニュアル	HG9Y-B1700	1	10,500	日本語版		HG9Y-B1701	1	10,500	英語版	<table border="1"> <tr> <td>ユーザーズマニュアル</td> <td>HG9Y-B1700</td> <td>1</td> <td>10,500</td> <td>日本語版</td> </tr> </table>	ユーザーズマニュアル	HG9Y-B1700	1	10,500	日本語版
ユーザーズマニュアル	HG9Y-B1700	1	10,500	日本語版													
	HG9Y-B1701	1	10,500	英語版													
ユーザーズマニュアル	HG9Y-B1700	1	10,500	日本語版													

□ センサ

SA1E形 アンプ内蔵小形光電スイッチ

カタログ掲載頁	誤		
M-006	耐振動、耐衝撃、材質/ケース の誤記		
	形番	透視形 SA1E-T□形	偏光回帰反射形 SA1E-P□形
	材質	ケース	PC/PBT
		レンズ	PMMA
操作カバー		PC	
正			
形番	透視形 SA1E-T□形	偏光回帰反射形 SA1E-P□形	
材質	ケース	PBT	
	レンズ	PMMA	
	操作カバー	PC	

カタログ掲載頁	誤				
M-007	耐振動、耐衝撃、材質/ケース の誤記				
	形番	拡散反射形 SA1E-D□形	距離設定反射形 (BGSタイプ) SA1E-B□形	小スポット反射形 SA1E-N□形	同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ) SA1E-X□形
	耐振動	10~500Hz、 90m/s <sup>2</sup> 、 1サイクル5分 各3軸方向		10~55Hz、 複振幅：1.5mm、 20サイクル 各3軸方向	
	耐衝撃	1,000m/s <sup>2</sup> 6回 各3軸方向		500m/s <sup>2</sup> 10回 各3軸方向	
	材質	ケース	PC/PBT	PBT	PC/PBT
		レンズ	PMMA		
操作カバー		PC			
正					
形番	拡散反射形 SA1E-D□形	距離設定反射形 (BGSタイプ) SA1E-B□形	小スポット反射形 SA1E-N□形	同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ) SA1E-X□形	
耐振動	10~500Hz、 90m/s <sup>2</sup> 、 1サイクル5分 各3軸方向		10~55Hz、 複振幅：1.5mm、 20サイクル 各3軸方向		
耐衝撃	1,000m/s <sup>2</sup> 6回 各3軸方向		500m/s <sup>2</sup> 10回 各3軸方向		
材質	ケース	PBT			
	レンズ	PMMA			
	操作カバー	PC			